


HERO
session®


AAN DE SLAG

Volledige gebruikershandleiding beschikbaar op gopro.com/help.


INSTELLEN



Open de zijklep.



Plaats een microSD kaart
(apart verkrijgbaar).



Laad de accu op.

OPMERKING

De camera is niet waterdicht wanneer de klep open is.


LEG VIDEO + FOTO'S VAST




Video



Timelapse




Door kort in te drukken neem je
in videomodus op.




Door lang in te drukken neem je
in timelapsemodus op.

MODI + INSTELLINGEN WIJZIGEN


Schakel het apparaat in en druk vervolgens op de knop om de menu's te doorlopen.



Selecteer een optie.



CAMERA BEVESTIGEN



TIP

Spoel de camera na gebruik in zand, vuil of zout water, in zoet water af.

APPS

Maak en creëer prachtige video's. Onze mobiele en desktopapps maken het je gemakkelijk.



CAPTURE

Live preview, afspelen en volledige camerabediening.



QUIK™

Eenvoudig monteren, geweldige video's.



QUIK | DESKTOP

Importeer en geniet van jouw beelden, en maak er geweldige video's van in slechts een paar klikken.

▶ Download op gopro.com/apps

JOUW GOPRO BIJWERKEN

Sluit aan op de Capture app of Quik desktopapp om updates te checken en de nieuwste camerafuncties te downloaden.

MEER VAN GOPRO

PLUS

OVERAL TOEGANKELIJK + DEELBAAR

GoPro Plus-abonnement maakt het makkelijk om je GoPro foto's en video's te openen, te bewerken en te delen, altijd en overal. Je krijgt ook 20% korting op steunen en accessoires,* premium ondersteuning en meer.

▶ Ga voor een proefabonnement naar gopro.com/plus

**Er zijn uitzonderingen van toepassing.*



GOPRO AWARDS

Upload je mooiste foto's en video's naar GoPro. Onze favorieten ontvangen een beloning in contanten.

▶ Dien in op gopro.com/awards



Raadpleeg de lijst met certificeringen per land in de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies